



# Oven Cleaner Power

## SREDSTVO ZA ČIŠČENJE PEČIC IN KONVEKTOMATOV

**Oven Cleaner Power** je bil posebej razvit za uporabo pri vgrajenih avtomatskih sistemih čiščenja v pečicah in konvektomatih. Enostavno in pogosto čiščenje bo izboljšalo vaš higienski standard ter podaljšalo življenjsko dobo vaše naprave. Posebna sestava izdelka omogoča čiščenje na toplo kot tudi na hladno. Odstranjuje celo najbolj trdovratne zapečene zaostanke že po prvem čiščenju. To omogoča prihranek na čas in stroških dela.

**Oven Cleaner power** se uporablja pri vseh avtomatskih sistemih čiščenja v pečicah in konvektomatih. Za izpiranje vam priporočamo uporabo sredstva **Oven Rinse Power**. Kombinacija obeh izdelkov zagotavlja odličen rezultat čiščenja.



Uporabo priporoča Electrolux.

**Področje uporabe:** za čiščenje pečic in konvektomatov z avtomatskim sistemom čiščenja.

- **ČISTO** - Odstranjuje tudi najbolj trdovratne zapečene zaostanke hrane.
- **VARNO** - Avtomatski sistem čiščenja, ni neposrednega stika z izdelkom.
- **UČINKOVITO** - Hiter čistilni učinek, prhranek porabe vode in delovnega časa.



### NAVODILA ZA UPORABO



- 1 Pred uporabo izdelka prebrati etiketo in plan čiščenja za dodatna navodila.
- 2 Pri rokovanju z izdelkom obvezno uporabljati zaščitna sredstva.
- 3 Nerazredčeno redstvo napolnite v ustrezno posodo konvektomata.
- 4 Pritisnite gum start za pričetek postopka čiščenja in upoštevajte ostala navodila proizvajalca naprave.

### POSEBNA OPOZORILA

#### **Samo za profesionalno uporabo.**

Ne uporabljati za aluminij in barvane površine. Pred uporabo na skritem delu preveriti obstojnost materialov.

#### **VARHOST**

Za dodatne podatke in varnostna navodila upoštevajte navodila na etiketi in varnostni list izdelka.

#### **SKLADIŠČENJE**

Skladiščiti pri temperaturi od 0° do 40°C, samo v originalni embalaži.

#### **PAKIRANJE**

Karton 4 x 5L