



## Sredstvo za čiščenje tal brez izpiranja

WASH 'N WALK je novo revolucionarno sredstvo za čiščenje mastnih in drsečih tal, ki ga ni potrebno izpirati. Delovanje sredstva temelji na patentirani tehnologiji WASH 'N WALK, ki temeljito razgradi maščobne zaostanke, pri čemer tla postanejo čista in varna za hojo. Sestava sredstva temelji na kombinaciji biološko aktivnih sestavin in tradicionalnih čistilnih komponent. Le-te razgradijo maščobne naslage, ki jih običajno najdemo na tleh v kuhinjah.

- Čisto - razgrajuje maščobe in tako preprečuje nastanek trdovratnih mastnih filmov
- Varno - preizkušeno povečuje trenje na kuhinjskih tleh
- Učinkovito - prihranek na čas - izpiranje ni potrebo



### NAVODILA ZA UPORABO



- 1 Najprej odstranite večjo umazanijo.
- 2 Izdelek WASH 'N WALK dozirajte neposredno v vedro.  
Temperatura vode max. 40°C.
- 3 Raztopino sredstva WASH 'N WALK uporabite za ročno ali strojno čiščenje.
- 4 Pustite delovati nekaj minut, da se razgradijo maščobe in druga umazanija.
- 5 Tla zribajte s trdo krtačo ali s čistilnim strojem.
- 6 Ostanek čistilne raztopine posesajte ali pa uporabite brisalec tal za vodo.
- 7 **BREZ IZPIRANJA!** Tla naj se posušijo.

### DOZIRANJE

Priporočena koncentracija:  
Ročna uporaba 2-3%  
Strojna uporaba 1%

Ecolabov strokovnjak vam bo montiral in nastavil dozirni sistem tako, da bo doziranje zadovoljilo vaše potrebe.

### SESTAVA

Samo za profesionalno uporabo.  
Varnostni list je profesionalnemu uporabniku na voljo na njegovo zahtevo.  
pH vrednost: ( 100 % )

6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	----	----	----	----	----

### VARNOST

Samo za uporabo v dozirniku.  
Izdelka ne mešati z drugimi izdelki.  
Izdelka ne uporabljati z razpršilko.  
Ni za površine, kjer se pripravlja hrana.  
Za dodatna varnostna navodila pogledati etiketo na embalaži in varnostni list izdelka.

### PAKIRANJE

Karton 2 x 5 L

### SKLADIŠČENJE

Samo v originalni embalaži.  
Embalaža naj bo dobro zaprta.  
Skladiščiti med 0 in 40°C.